

TABLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO – Motocicletas 125cc –Modelos SURF VR, Mohicano MH, KIRA KR, DINGO DG, NAKED NKD, ADVENTURE

Intervalo: Este intervalo deberá juzgarse mediante la indicación del odómetro.

Intervalo / Operación	Km	*LECTURA CUENTAKILOMETROS						Notas
		1000	4000	8000	12000	17000	22000	
Elemento del filtro de aire #		Limpie cada 3000 km Reemplace cada 12000 km						Nota 1
S Juego de válvulas		I	I	I	I	I	I	
Bujía		-	I	S	I	S	I	S
Tubo de combustible		-	I	I	I	I	I	
		Reemplace cada cuatro años						
Carburador y ralentí		I	I	I	I	I	I	
Juego cable acelerador		I	I	I	I	I	I	
Embrague		-	I	I	I	I	I	
Aceite del motor #		S	S	S	S	S	S	Nota 2
Filtro de aceite		S	-	S	-	S	-	S
Tensión de los radios		I	I	I	I	I	I	
Cadena de transmisión #		I	I	I	I	I	I	
		Limpie y lubrique cada 1000 km						Nota 3

Intervalo / Operación	Km	*LECTURA CUENTAKILOMETROS						Notas	
		1000	4000	8000	12000	17000	22000		27000
S Interruptor luz freno		I	I	I	I	I	I		
Pastillas de los frenos #		-	I	I	I	I	I		
S Líquido de los frenos		-	I	I	I	I	I	Nota 4	
Neumáticos		-	I	I	I	I	I		
S Dirección		I	-	I	-	I	-	I	
S Horquilla delantera		-	-	I	-	I	-	I	
S Suspensión trasera		-	-	I	-	I	-	I	
S Tuercas y tornillos		C	C	C	C	C	C	C	Nota 5

NOTA: I= Inspeccion e y limpie, ajuste, reemplace, o lubrique según sea necesario;
 L= Limpie; S= Sustituir; C= Comprobar y apretar si es necesario.

Nota 1: Aumentar la frecuencia de mantenimiento si se rueda en zonas polvorientas o húmedas.

Nota 2: Realizar comprobaciones visuales y rellenar cada 2.000 Km. Cambio de aceite cada 4.000 Km.

Nota 3: Realice comprobación de holgura cadena de transmisión cada 800 km y ajustar si es necesario.

Nota 4: Revisar el nivel, y rellenar si el nivel es bajo. Sustituir el líquido de frenos cada 2 años, o cuando se presente deteriorado. La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico Sumco.

Nota 5: Compruebe el apriete de la culata, cilindro, escape, dirección, chasis, ruedas, frenos, manetas, amortiguadores, etc.

: Realizar el servicio más frecuentemente cuando se funcione en condiciones adversas: polvo, humedad, barro, altas velocidades, (autovías, autopistas) o frecuentes arranques/paradas.

*: Para lecturas más altas del cuentakilómetros, a partir de los 27.000 km, repita los intervalos de mantenimiento desde el de los 12.000 km, con la frecuencia aquí fijada.

S : La operación debe ser realizada por un Servicio Técnico Sumco.